

Suolahuone paikalla rakennettuna

Suolahuoneen runko tehdään määrämittäisinä osina tehtaalla ja kasataan paikan päällä.



Suolahuoneen valmistus paikan päällä kestää noin kolme päivää, jonka jälkeen se on käyttökunnossa.



Sisäpinnat levytetään ja päällystetään patentoidulla menetelmällä vuorisuolo-kerroksella.



Erikois- suolahuoneet

Erikoissuolahuoneiden, kuten hevos- ja lemmikkieläinsuolahuoneiden toimintaperiaate ei poikkea normaalista suolahuoneesta, mutta rakenteiden osalta ne ovat vankempia. Lemmikkieläinsuolahuoneeksi soveltuu yhden- tai kahdenhengen elementtisuolahuone. Hevossuolahuoneita valmistetaan kontti- tai vaunumalleina sijoituskohteesta riippuen. Näistä kahdesta vaihtoehdosta löytyvät parhaat ratkaisut ravi- ja ratsutalleille sekä kotieläintiloille.

Lopuksi asennetaan suolageneraattori seinän ulkopuolelle ja sisälle valaistus, ilmanvaihtolaitteet, pistorasiat sekä äänentoistolaitteet. Suolahuone tarvitsee sähkövirran (220 V, 10 A), ulkoilmaan johtavan poistoilmapiputken huoneen tuuletusta varten. Lisävarusteina huoneisiin on saatavana erilaisia valoeffektejä, TV, ikkunoita yms. Avaruutta lisäämään voidaan käyttää lasiovea.

